Настройка роутера

- Для работы приемником потока аудио данных необходимо настроить роутер мостом в режиме клиента.
- Ниже, инструкция, как это сделать через вэб-интерфейс, при подключении напрямую в дэктоп или в роутер. Для подключения необходимо, что бы главный роутер создавал сеть с адресом 192.168.1.***
- Вэб-интерфейс роутера по дефолту 192.168.1.254 логин и пароль на нижней стороне корпуса роутера.

Выключаем неиспользыемый wi-fi диапазон. Сохраняем.

N4	Настройки беспроводного режима				V1.5.730
	Состояние Wi-Fi связи :	Включить	О Выключ	ИТЬ	
Статус	МАС-адрес :	04:5e:a4:bc:63:	34		
▶ Сеть	Режим радио		~		
► IPv6	-	Точка доступа			
▼ Wi-Fi сеть 2,4ГГц	Диапазон радиочастот :	802.11 b + g +	n v		
Настройка Wi-Fi	SSID :	netis_2.4G_B	C632D		
Фильтр по МАС	Вещание SSID :	• Включить	О Выключ	ИЛЪ	
Параметры WPS	Регион -	RU	~		
Мульти SSID		NO			
Расширенные	Канал :	Авто	~		
Список клиентов	Ширина канала :	🔾 20 МГц	🔾 20 МГц 🛛 🖲 40 МГц		
▶ Wi-Fi сеть 5ГГц	Контроль боковой полосы :	О Нижняя	О Нижняя		
Полоса пропускания	Настройка безопасности точ	ки лоступа			
Переадресация					
Контроль доступа	Тип аутентификации :	WPAZ-PSK	~		
Линамический DNS	Тип шифрования :		() AES	• TKIP&AES	
	Режим ключа :	OHEX	ASCII		
Расширенные	Пароль :	password		(введите любые 8-63 символов)	
TR-069					
• Система		Сохранить			

Выставляе малую мощность рабочего передатчика wi-fi. При прямой видимости роутеров, без препятсвий в виде бетонных, кирпичных, металлических препятствий это может быть 15-20%. Сохраняем.

netis			Quick Setup
N4	Расширенные параметры		V1.5.730
	Беспроводной роуминг :	• Включить О Выключить	
Статус	Изоляция точки доступа :	О Включить 💿 Выключить	
Сеть	Краткий Guard Interval :	• Включить О Выключить	
	WMM :	• Включить О Выключить	
Настройка \А/і-Еі	Защита :	О Включить 🖲 Выключить	
Фильтр по МАС	Мощность передачи :	18 %	
Параметры WPS			
Мульти SSID		охранить	
Расширенные			
Список клиентов			
▶ Wi-Fi сеть 5ГГц			
Полоса пропускания			

Выбираем режим работы «Мост», Прописываем статический IP. Сохраняем, пергружаемся. Снова заходим в админку по заданному IP.

netis				Quick Setup
N4	Режим работы			V1.5.730
	Режим :	🔿 Роутер 🛛 💿 Мост		
Статус	Тип подключения : о	статическая IP 🛛 🗸 🗸		
Сеть	IP-адрес : 1	192.168.1.254		
LAN	Маска подсети : 2	255.255.255.0		
IPTV	Шлюз по умолчанию : 1	192.168.1.1		
Резервирование адреса	Первичный DNS : 1	192.168.1.2		
Режим работы	Вторичный DNS :		(Опционально)	
 IPv6 Wi-Fi сеть 2,4ГГц Wi-Fi сеть 5ГГц Полоса пропускания 		охранить		
	_			

Выбираем режим радио: Клиент

Находим свою точку доступа, прописываем пароль. Сохраняем.

N4	Настройки беспроводного режима				V1.5.730
Cronus	Состояние Wi-Fi связи :	🖲 Включить	О Выключ	ИТЬ	
Craryc	MAC-adpec :	: 04:5e:a4:57:51:7a			
Р Сеть	Режим радио :	Клиент	~		
▶ Wi-Fi сеть 2,4П ц	SSID :	jopa_mira		Сканирование АР	
▼ Wi-Fi сеть 5ГГц	Настройки безопасности кли	-			
Параметры WPS	Тип аутентификации :	WPA2-PSK	~		
Расширенные	Тип шифрования :	O TKIP	AES		
Список клиентов	Режим ключа :	() HEX	ASCII		
Система	Пароль :	12345678		(введите любые 8-63 символов)	-
Русский 🗸		Сохранить			

После этой операции роутер подключается к Вашей точке доступа и готов к работе приёником в аудиосистеме.

Слушаем свою систему с новым качеством звучания!

